Конвертер последовательного интерфейса в Ethernet CNV16RS232/ETH, CNV8RS232/ETH

Руководство по эксплуатации

Конфигурация устройства.

Данное программное обеспечение предназначено для конфигурирования и диагностики конвертора CNV16RS232/ETH или CNV8RS232/ETH.

Подключить разъем питания «POW-48В» и разъем Ethernet «Eth1». По умолчанию ipадрес устройства 10.10.20.30 и маска подсети 255.255.255.0. Необходимо чтобы ip-адрес компьютера был в подсети устройства (например 10.10.20.2)

Вводим адресной строке браузера вводим ip-адрес устройства, открывается страница с входа в систему. По умолчанию имя пользователя: root, пароль: uClinux.

Настройки по умолчанию:

- ір-адрес 10.10.20.30;
- маска сети 255.255.255.0;
- шлюз по умолчанию 10.10.20.93;
- первый DNS 81.30.160.9;
- DHCP клиент выключен;
- login: root, password: uClinux.

Главное меню в WEB-интерфейсе устройства.



1. Основные настройки

В данном окне можно установить такие настройки (рис.1) дата, время, ip-адрес устройства, маска подсети , шлюз по умолчанию, DNS сервер, сервер времени.

Конфигурация					
	Дата	01.01.1970			
настроика даты и времени	Время	22:00:27			
	ІР адрес	10.10.20.30			
	Маска сети	255.255.255.0			
Настрайка сети	Шлюз по умолчанию	10.10.20.93			
пастроика сети	Первый DNS	81.30.160.9			
	Второй DNS				
	DHCP клиент	Не используется			
	NTP сервер	Не используется			
настроика NTP	Время обновления	01:00:00			

	Serial setting.										
Nn/n △	Name	Description	Baud rate	Data bits	Stop bits	Parity	FIFO	Flow ctrl	Interface		
1	/dev/ttyS0	Port 0	115200	8	1	None	None	None	RS232		
2	/dev/ttyS1	Port 1	115200	8	1	None	None	None	RS232		
3	/dev/ttyS2	Port 2	115200	8	1	None	None	None	RS232		
4	/dev/ttyS3	Port 3	115200	8	1	None	None	None	RS232		
5	/dev/ttyS4	Port 4	115200	8	1	None	None	None	RS232		
6	/dev/ttyS5	Port 5	115200	8	1	None	None	None	RS232		
7	/dev/ttyS6	Port 6	115200	8	1	None	None	None	RS232		
8	/dev/ttyS7	Port 7	115200	8	1	None	None	None	RS232		

2. Настройки параметров последовательного порта

Serial Settings					
Name	/dev/ttyS0				
Description	Port 0				
Baud rate	115200 🗸				
Data bits	8 🗸				
Stop bits	1 🗸				
Paritys	None 🗸				
Flow control	None 🗸				
Interface	RS-232 Only				
	Apply the above settings to all serial ports				
	Применить Отмена				

3. Настройки режимов работы

	Operating setting.									
Nn/n △	Name	Description	Operation	Destination	Destination Data Port	Local Data Port	Command Port			
1	/dev/ttyS0	Port 0	Real COM Mode			950	966			
2	/dev/ttyS1	Port 1	Real COM Mode			951	967			
3	/dev/ttyS2	Port 2	Real COM Mode			952	968			
4	/dev/ttyS3	Port 3	Real COM Mode			953	969			
5	/dev/ttyS4	Port 4	Real COM Mode			954	970			
6	/dev/ttyS5	Port 5	Real COM Mode			955	971			
7	/dev/ttyS6	Port 6	Real COM Mode			956	972			
8	/dev/ttyS7	Port 7	Real COM Mode			957	973			

Operating Settings				
Name Description	/dev/ttyS0 Port 0			
Operation	Real COM Mode 🗸 🗸			
Local Data Port	950			
Local Command Port	966			
TCP alive check time	(1 - 99 minuts) 7			
Turns off the Nagle algorithm	🗹 nodelay			
	Apply the above settings to all serial ports			
	Применить Отмена			

Operating setting.										
Nn/n △	Name	Description	Operation	Destination	Destination Data Port	Local Data Port	Command Port			
1	/dev/ttyS0		UDP multiplexor Mode	10.10.20.31 10.10.20.31 10.10.20.31 10.10.20.31 10.10.20.31 10.10.20.31 10.10.20.31 10.10.20.31 10.10.20.31	1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208	1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108				
2	/dev/ttyS1		Disabled							
3	/dev/ttyS2		Disabled							
4	/dev/ttyS3		Disabled							
5	/dev/ttyS4		Disabled							
6	/dev/ttyS5		Disabled							
7	/dev/ttyS6		Disabled							
8	/dev/ttyS7		UDP multiplexor Mode	10.10.20.30	8201	8101				

4. Режим мультиплексирования на несколько UDP-портов

Для включения режима необходимо выбрать «UDP multiplexor Mode», установить число абонентов и количество байт для одного абонента. Если групповом пакете есть заголовок, и его нужно пропустить и не анализировать, то необходимо установить значение «Количество байт заголовка» не равным нулю.

Возможно два режима работы приема по RS232 и передачи в Ethernet.

В первом режиме, устройство ожидает групповой пакет, длиной не менее «Количество байт в групповом пакете» и передает части пакета в указанные UDP-порты.

Во втором, устройство ожидает часть байт группового пакета, для одного абонента и передает эту часть пакета на соответствующий UDP-порт. И затем повторяет процедуру для остальных абонентов.

Можно также поставить таймауты между пакетам на передачу в сторону Ethernet или в сторону порта RS-232, вписав значения отличные от нулю. Включение таймаутов увеличивают джиттер.

Передачу/прием для каждого абонента можно отключать отдельно (параметр «Enable»), не меняя количества абонентов. То есть в групповом пакете, часть байт соответствующая абоненту принимается, но в Ethernet не передается. Ответ также на RS232 не передается.

На ответной стороне необходимо выбрать такой же режим «UDP multiplexor Mode», только количество абонентов установить равным 1.

Operating Settings							
			Name	/dev/ttyS0			
			Description				
			UDP	multiplexor M	lode 🔻		
		Отправлять	пакеты в Etnernet	net после получения всех байт абонента			
		Количество байт з	аголовка (header)	der)			
Количество байт для абонента (length)						42	
		Количество	абонентов (users)			8	
Количес	тво байт в	в групповом пакете (hea	ader+users*length)			336	
		Таймаут между пакет	ами при передаче	в Ethernet 0	и в порт	RS232 0	
Address	Enable	Description	Destination IP	Destination Port	Local Port	Insert addr	
1			10.10.20.31	1201	1101		
2			10.10.20.31	1202	1102		
3			10.10.20.31	1203	1103		
4			10.10.20.31	1204	1104		

10.10.20.31

1......

√

_

Ī

1 (Применить) Отмена

_

1105

1205

٦F

	Статистика приема/передачи на мультиплексированых портах.								
№ п/п _∆	Порт RS232	232 Локальный порт - удаленный сервер:порт Счетчик принятых байт Счетчик переданых байт		Счетчик переданых байт	Сброс статистики				
1	/dev/ttyS0		9746	0					
1.1		1101 - 10.10.20.31:1201	0	1260					
1.2		1102 - 10.10.20.31:1202	0	1218					
1.3		1103 - 10.10.20.31:1203	0	1218					
1.4		1104 - 10.10.20.31:1204	0	1218					
1.5		1105 - 10.10.20.31:1205	0	1218					
1.6		1106 - 10.10.20.31:1206	0	1218					
1.7		1107 - 10.10.20.31:1207	0	1176					
1.8		1108 - 10.10.20.31:1208	0	1176					
2	/dev/ttyS7		0	0					
2.1		8101 - 10.10.20.30:8201	0	0					

Проверить обмен по RS232 и UDP-портам можно на странице «Monitor/Статистика»

Строки с номером по порядку 1 соответствует групповому порту RS232 и отображает статистику приема/передачи группового тракта, а строки 1.1, 1.2 и т. д. UDP-портам отдельных абонентов.

Для сброса статистики необходимо поставить птички на соответствующих портах и нажать кнопку «Сброс статистики».

5. Состояние сетевых портов ТСР

Network state.										
Nn/n △	Name	Description	Operation	Local Data Port	Destination	Destination Data Port	State			
1	/dev/ttyS0	Port 0	Real COM Mode	950	0.0.0.0	*	LISTEN			
2	/dev/ttyS1	Port 1	Real COM Mode	951	0.0.0.0	*	LISTEN			
3	/dev/ttyS2	Port 2	Real COM Mode	952	0.0.0.0	*	LISTEN			
4	/dev/ttyS3	Port 3	Real COM Mode	953	0.0.0.0	*	LISTEN			
5	/dev/ttyS4	Port 4	Real COM Mode	954	0.0.0.0	*	LISTEN			
6	/dev/ttyS5	Port 5	Real COM Mode	955	0.0.0.0	*	LISTEN			
7	/dev/ttyS6	Port 6	Real COM Mode	956	0.0.0.0	*	LISTEN			
8	/dev/ttyS7	Port 7	Real COM Mode	957	0.0.0.0	*	LISTEN			

Приложение А

Передняя панель устройства CNV16RS232



Передняя панель устройства CNV8RS232



CNV 8RS232/Eth как модуль в составе MK CAB 32/224



Приложение Б

Разъем "POW-48V"

Тип: Molex MX-5557-04R

Номера контактов и их обозначение показаны на рис. Б.1 и в таблице Б.1.



Рисунок Б.1 - Разъем "Pow-48V" вид со стороны установки контактов

Таблица Б.1 - Контакты разъема "POW-48V"

Номер контакта	Назначение
1	- 48 B
2	
3	
4	+ 48 B



Разъем "Ethernet"

Тип: RJ45-8



Рисунок Б.2 - Разъем "Ethernet", вид спереди

Таблица Б.2 - Контакты разъема "Ethernet"

Номер контакта	Назначение
1	RX+
2	RX-
3	TX+
4	—
5	
6	TX-
7	_
8	

Кабель "Ethernet"

Кабель Е1 ТЈ4-85505 F (кабель "Ethernet", 4 пары) см. рис. Б.З.



Рисунок Б.З - Кабель "Ethernet"

Разъем "RS-232"

Тип: RJ45-8



Рисунок Б.4 - Разъем "RS-232", вид спереди

Таблица	Б.З -	Назначение	контактов	разъема	интерд	рейса
	2.0			passenia		Jerrea

Номер контакта	Назначение в режиме RS - 232	Направление
1	DSR	вход
2	DCD	вход
3	DTR	выход
4	GND	-
5	RXD	вход
6	TXD	выход
7	CTS	вход
8	RTS	выход

Разъем "Control"

Тип: RJ45-8



Таблица Б.4 - Назначение контактов разъема интерфейса

Номер контакта	Назначение в режиме RS - 232	
3	TXD	
4	GND	
5	GND	
6	RXD	



Рисунок Б.6 - Схема нуль-модемного кабеля (режим RS-232)

Разъем "Ethernet"

Тип: РУ04-10





Вилка на корпус РY04-10Z Вид спереди Розетка на кабель РҮ04-10Т Вид со стороны пайки

Рисунок Б.7 - Разъем "Ethernet"

	Таблица Б.5 -	Контакты	разъема	"Ethernet"
--	---------------	----------	---------	------------

Номер контакта	Назначение	Цвет
1	BI_DA+ (TX+)	Бело-оранжевый
2	BI_DA- (TX-)	Оранжевый
3	BI_DB+ (RX+)	Бело-зелёный
4	BI_DC+	Синий
5	BI_DC-	Бело-синий
6	BI_DB+ (RX-)	Зелёный
7	BI_DD+	Бело-коричневый
8	BI_DD-	Коричневый

Разъем "RS-232"

Тип: РУ04-10



Вилка на корпус РY04-10Z Вид спереди Розетка на кабель РҮ04-10Т Вид со стороны пайки

Рисунок Б.8 - Разъем "RS-232"

Таблица Б.6 - Назначение контактов разъема интерфейса

Номер контакта РҮ04-10	Номер контакта DB9	DIR	Назначение	Цвет
1	6	IN	DSR/RI	Бело-оранжевый
2	1	IN	CD	Оранжевый
3	4	OUT	DTR	Бело-зелёный
4	5		GND	Синий
5	2	IN	RXD	Бело-синий
6	3	OUT	TXD	Зелёный
7	8	IN	CTS	Бело-коричневый
8	7	OUT	RTS	Коричневый