# Мультиплексор линейного тракта

## МЛТ - 30Е

Руководство по эксплуатации

НИКА.004.3.01.029 РЭ

Содержание	стр
Назначение	3
1 Технические характеристики	3
2 Указания мер безопасности	5
3 Комплект поставки мультиплексоров МЛТ-30Е	5
4 Устройство и принцип работы	5
4.1 Описание оборудования	5
4.2 Техническое описание МЛТ-30Е	7
5 Конфигурирование	10
5.1 Конфигурирование DIP - переключателями	10
5.2 Конфигурирование через СОМ - порт	16
5.3 Конфигурирование с помощью WEB - интерфейса	20
6 Структура и организация меню мультиплексора	24
6.1 Главное меню	24
6.2 Меню портов E1_1, E1_2, E1_3, E1_4	24
6.3 Switch	27
6.4 Meню MONITOR	27
6.5 Meню Config	29
6.6 Командный режим	29
7 Поиск и устранение неисправностей	31
7.1 Характерные отказы и методы их устранения	31
7.2 Ошибки инициализации	32
Приложение А Передняя панель МЛТ-30Е	33
Приложение Б Разъёмы	
Приложение В Структура файла main.cfg	
Приложение Г Дерево меню	41
Приложение Д Перечень терминов, сокращений, условных обозначений	42
Лист изменений	43

## Назначение

Это руководство по эксплуатации составлено на 4-х портовый мультиплексор 30-тиканального линейного тракта (далее по тексту МЛТ-30Е) системы передачи цифровой ІКМ 60. МЛТ-30Е предназначенный для тракта 2048 кбит/с, согласно СЕРТ, для цифрового разделения потока ИКМ-30 на три направления ИКМ-30 или ИКМ-15 с различными способами распределения количества каналов.

Два устройства МЛТ-30Е служат для объединения двух локальных сетей Ethernet.

## 1 Технические характеристики

• Технические характеристики соответствуют ГОСТ 26886, ГОСТ 27763 и рекомендациям G.703.6,G.704 ITU-T, распространяющимся на стыковые сигналы, параметры стыка и структуру стыка ИКМ-30.

• Основные параметры линейного сигнала портов E1\_1, E1\_2, E1\_3 и E1\_4:

1) измерительное нагрузочное сопротивление - 120 Ом активное;

2) номинальное пиковое напряжение импульса в линии - 3 В;

3) пиковое напряжение пробела (при отсутствии импульса) - от 0 до 0,3 В;

4) минимальный принимаемый уровень - минус 6 дБ относительного уровня передачи.

• Отношение амплитуд импульсов положительной и отрицательной полярности в середине импульса по длительности - от 0,95 до 1,05.

• Отношение длительностей импульсов положительной и отрицательной полярности при половине номинальной амплитуды - от 0,95 до 1,05.

- Параметры интерфейса в режиме ИКМ-30:
- характеристики линейного порта по рекомендации G.703 ITU-T;
- импеданс порта 120 Ом симметричный;
- скорость 2048 кбит/с ± 50 ppm;
- линейное кодирование ЧПИ, HDB-3;
- формат цикла по рекомендации G.704 ITU-T;
- канальная емкость 30 каналов ТЧ.
- Параметры интерфейса в режиме ИКМ-15:
- импеданс порта 120 Ом симметричный;
- скорость 1024 кбит/с  $\pm$  50 ppm;
- линейное кодирование ЧПИ, ОМС;
- формат цикла субпервичный поток ИКМ-15;
- канальная емкость 15 каналов ТЧ.

#### НИКА.004.3.01.029 РЭ

• Тактовая синхронизация:

- точность осциллятора (частоты):

1) в нормальных условиях - не хуже ± 5 ppm;

2) в диапазоне рабочей температуры - не хуже ± 50 ppm.

• Порт Ethernet

Порт Ethernet поддерживает:

– скорости 10/100 Мбит/с в соответствии с стандартами IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet и IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

- автоматическое определение скорости;

- автоматическое определение дуплексного режима;

 автоматическое определение типа используемого кабеля (прямой/перекрещенный);

- управление потоком в соответствии IEEE 802.3x;

- метод коммутации с промежуточной буферизацией (store-and-forward) препятствует передаче по сети поврежденных пакетов;

– фильтрация трафика с запоминанием МАС-адресов;

- старение МАС-адреса 300 секунд;
- размер таблицы МАС-адресов 2048 записей;
- максимальная длина пакета 1536 байт.

• Электропитание:

– напряжение внешнего источника питания - минус 60 В (минус 48 В). Допустимые колебания напряжения - от 36 В до 72 В;

- потребляемый ток - не более 0,25 А.

- МЛТ-30Е выполняется в двух вариантах:
- в виде отдельного изделия;

- в виде типового элемента замены, который обеспечивает возможность установки его непосредственно в блоке аппаратуры IKM 60/30.

• Габаритные размеры МЛТ-30Е, как отдельное изделие:

- длина 180,6 мм;
- ширина 281,4 мм;
- высота 43,6 мм.

• Габаритные размеры ТЭЗ МЛТ-30Е:

- длина 173 мм;
- ширина 25,2 мм;
- высота 217,6 мм.

Масса МЛТ-30Е - не более 1,35 кг, масса ТЕЗ МЛТ-30Е - не более 0,3 кг.

• Климатика:

– рабочая температура - от  $0^{\circ}$  до плюс  $50^{\circ}$  C;

- максимальная относительная влажность - 80 % при температуре плюс 25° С;

- минимальное атмосферное давление - от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.).

## 2 Указания мер безопасности

2.1 К работам допускается технический персонал, знакомый с Правилами безопасной эксплуатации и устройством оборудования МЛТ-30Е, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третей.

2.2 Запрещается работать с аппаратурой при грозе.

2.3 Замену МЛТ-30Е и осмотр монтажа производить только при отключенном напряжении питания.

2.4 При работе с измерительными приборами, необходимо заземлить их, используя клемму на каркасе СКУ.

2.5 Каркасы СКУ должны быть подключены к защитному заземлению.

2.6 При работе МЛТ-30Е необходимо соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

2.7 Строго соблюдать правила пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

## 3 Комплект поставки мультиплексоров МЛТ-30Е

В комплект поставки входят:

- мультиплексор МЛТ-30Е - 1 шт;

- разъём RJ 45 - 6 шт;

- руководство по эксплуатации - 1 шт;

- паспорт - 1 шт;

- разъём Molex MX 5569-04 - 1 шт;

- контакты к разъёму - 4 шт.

## 4 Устройство и принцип работы

## 4.1 Описание оборудования

4.1.1 Общее описание МЛТ-30Е.

МЛТ-30Е представляет собой отдельную плату, которая устанавливается в 19-ти дюймовый корпус. Схема МЛТ-30Е показана на рисунке 1.



Рисунок 1 - Структурная схема МЛТ-30Е

На лицевой панели расположены линейные разъемы E1\_1, E1\_2, E1\_3, E1\_4 и индикаторы.

На плате расположены переключатели аппаратных настроек, не требующих перенастройки в эксплуатации - HDB/AMI, SYNE1\_1/SYNE1\_2, выбора числа каналов для портов E1\_2, E1\_3 и E1\_4.

4.1.2 Внешние разъемы МЛТ-30Е

МЛТ-30Е имеет следующие присоединительные разъемы:

- E1\_1 - для подключения линейного кабеля ИКМ потока РАТС или второго мультиплексора;

- Е1\_2 - для подключения линейного кабеля ИКМ потока Е1\_2;

- Е1\_3 - для подключения линейного кабеля ИКМ потока Е1\_3;

– Е1\_4 - для подключения линейного кабеля ИКМ потока Е1\_4.

Расположение и назначение контактов разъемов приведено в приложении Б.

### 4.2 Техническое описание МЛТ-30Е

4.2.1 На передней панели МЛТ-30Е находятся линейные разъемы E1\_1, E1\_2, E1\_3, E1\_4, разъем "Ethernet", разъем "RS-232/485", разъем "Питание"и индикаторы. Внешний вид приведен на рисунке 28.

4.2.2 МЛТ-30Е обеспечивает:

1) автоматическое поддержание протокола синхронизма;

2) трансляцию аварийной сигнализации (в 0-м и 16-м КИ) и сигнала СИА;

3) режим "ведомый" от входа Е1\_1 ИКМ для остальных потоков Е1\_2, Е1\_3, Е1\_4;

4) аварийную индикацию линейного тракта по каждому входу ИКМ;

5) работу с линейным кодированием HDB3 (МЧПИ) или AMI (ЧПИ) - для портов ИКМ-30 и ЧПИ или OMC - для портов ИКМ-15.

4.2.3 Коммутация каналов ТЧ, ВСК и Ethernet.

МЛТ-30Е обеспечивает гибкую коммутацию каналов ТЧ и соответствующих им ВСК в различных вариантах.

МЛТ-30Е обеспечивает преобразование Ethernet в поток TDM и коммутацию в каналы одного из потоков E1.

4.2.4 Трансляция аварийной сигнализации

• МЛТ-30Е обеспечивает трансляцию между АТС или аппаратурой ИКМ всех видов линейной аварийной сигнализации:

1) сигнал индикации аварии (AIS);

2) сигналы аварии от дальней станции (RDI);

3) сигнал потери сверхцикловой синхронизации дальней станции (RDI MF).

4.2.5 Передача синхронизации

• МЛТ-30Е предусматривает два способа передачи синхронизации:

1) SYNE1\_1 - обеспечивает функции синхронизации цифровых сетей по иерархическому принципу (от верхнего уровня к более низкому), для чего порт E1\_1 установлен в режим "ведомый";

2) SYNE1\_2 - дополнительный вид синхронизации от порта E1\_2, обеспечивает возможность объединения потоков в общий порт E1\_1.

• Система синхронизации МЛТ-30Е выделяет тактовые сигналы, необходимые для синхронизации выходных потоков E1\_2, E1\_3, и E1\_4 из входного потока ИКМ E1\_1 (E1\_2), этими же сигналами синхронизируется работа собственно мультиплексора МЛТ-30Е.

• Мультиплексор синхронизируется только от одного порта Е1. Если установ-

Таблина 1

лено несколько портов в slave, то синхронизация берется от того порта, у которого меньший номер и он не в аварийном состоянии.

4.2.6 Интерфейсы линии и тактового сигнала

Интерфейс линии ИКМ-30 соответствует рекомендации G.703 ITU-Т. По желанию пользователя, внутренней настройкой МЛТ-30Е выбирается линейный код HDB-3 (МЧПИ) или AMI (ЧПИ). Параметры линейных импульсов ИКМ соответствуют параметрам первичного основного стыка по ГОСТ 26886 и рекомендации G.703.6 ITU-Т. Интерфейс ИКМ-15 соответствует субпервичным потокам аппаратуры ИКМ-15. Шаблон линейного импульса соответствует рекомендации G.703.6 ITU-T и приведен на рисунке 2 и в таблице 1



Рисунок 2 - Шаблон линейного импульса

Таблица	1					
Скорость	Тип кода	Длительность, нс				
кбит/с		Α	В	С	D	Ε
2048	ЧПИ, HDB 3	269	194	244	219	488
1024	ЧПИ	538	388	488	438	976
1024	OMC	1076	776	976	876	-

	-	2	
(		)	
2	a	2	
t		3	
-	-	^	

#### Коммутация

Узел коммутации (УК) реализован на базе FPGA. Принцип действия показан на рисунке 3.

УК реализует коммутацию 8 – потоков по 32 канальных интервала каждый.



Рисунок 3 - Узел коммутации

В составе мультиплексора каналы организованы следующим образом:

- поток  $0 \rightarrow$  поток данных порта Ethernet;
- поток  $1 \rightarrow$  поток данных порта  $E1_1$ ;
- поток  $2 \rightarrow$  поток данных порта E1\_2;
- поток  $3 \rightarrow$  поток данных порта E1 3;
- поток 4 → поток данных порта E1\_4.

Потоки 5, 6, 7 - не используются.

#### Управление соединением

Управление соединением происходит с помощью файла "конфигурации" (см. приложение В) или в соответствии с установленными DIP-переключателями, в зависимости от выбранного режима (см. п. 6.1). Если включен режим "конфигурация файлом", то создается раздел [switch], в котором располагаются команды коммутации.

4.2.7 Диагностика

• МЛТ-30Е содержит систему диагностики, позволяющую контролировать его работоспособность и состояние входных каналов. Система диагностики включает в себя:

– логические схемы, контролирующие наличие линейного сигнала, цикловую и сверхцикловую синхронизацию, битовые ошибки каждого входа E1\_1, E1\_2, E1\_3, E1\_4;

Для целей контроля состояния оборудования предусмотрена индикация аварийных состояний на передней панели МЛТ-30E: - АВАРИЯ - соответствует обнаружению в соответствующем потоке:

1) отсутствия входного линейного сигнала;

2) битовых ошибок в входной информации;

3) нарушения цикловой или сверхцикловой синхронизации.

- НОРМА - нормальная работа соответствующего порта.

При обнаружении МЛТ-30Е отсутствия входного сигнала или потере цикловой синхронизации потока E1\_1, E1\_2, E1\_3 или E1\_4 в поток и в обратном направлении, передается сигнал аварии RDI, при обнаружении потери сверхцикловой синхронизации формируется сигнал RDI MF.

Более подробная диагностическая информация может быть получена через порта RS 232/485 или Ethernet.

Назначение индикаторов аварий, приведено в таблице 2.

Индикатор	Назначение
АВАРИЯ E1_1, E1_2, E1_3, E1_4	Горит: – при отсутствии на входе линейного сигнала; – при потере цикловой синхронизации; – при потере сверхцикловой синхронизации
НОРМА	Горит при нормальной работе соответствующего порта.
ПИТАНИЕ	Горит: МЛТ-30Е включен.
ETH	Горит: порт Ethernet подключен (Link). Мигает: через порт Ethernet передаются данные (Activity).

Таблица 2 - Назначение индикаторов аварий

## 5 Конфигурирование

Мультиплексор может конфигурироваться тремя способами: конфигурирование DIP-переключателями, конфигурирование через СОМ-порт и конфигурирование с помощью WEB-интерфейса.

#### 5.1 Конфигурирование DIP - переключателями

Конфигурирование с помощью DIP-переключателей.

1. Установить дип "Конфигурация DIP-переключателями" (см. рис. 4, 6, 7, 8, и табл. 3, 4, 5, 6).

2. Настроить тип (ИКМ-30/ИКМ-15), кодировку (HDB3/AMI) и инверсию сигнальных каналов (ON/OFF) для портов E1\_2, E1\_3, E1\_4.

3. Установить число каналов, которые передаются с портов E1\_2, E1\_3, E1\_4 на порт E1\_1. Оставшееся число канальных интервалов порта E1\_1 используется под Ethernet.

4. Настроить кодировку (HDB3/AMI) для порта E1\_1.

5. Повторить пункты 1-4 для второго мультиплексора.

6. Установить на одном мультиплексоре дип в положение SYNCE1\_1, а на втором в положение SYNCE1\_2.

7. Проверить прохождение тональных и сигнальных каналов, пакетов Ethernet через мультиплексоры.



Рисунок 4 - Размещение разъемов, переключателей и перемычек на МЛТ-30Е (плата 50132-2)



Рисунок 5 - Размещение разъемов, переключателей и перемычек на МЛТ-30Е (плата 50132-1)

Таблица 3 - Назначение DIP-переключателей

Переключатели	Назначение
S1	Выбор способа линейного кодирования, полярность сигнализации, число используемых каналов для потока E1_2
S2	Выбор способа линейного кодирования, полярность сигнализации, число используемых каналов для потока E1_3
\$3	Выбор способа линейного кодирования, полярность сигнализации, число используемых каналов для потока E1_4
S4	Способ конфигурирования, выбор синхронизации и линейный код для потока E1_1



Рисунок 6 - Назначение DIP-переключателей при конфигурации портов E1\_2, E1\_3, E1\_4



Рисунок 7 - Пример установки количества каналов при конфигурации портов E1\_2, E1\_3, E1\_4

	Переключатели				
Число используемых каналов	S1.1 (S2.1, S3.1)	\$1.2 (\$2.2, \$3.2)	\$1.3 (\$2.3, \$3.3)	S1.4 (S2.4, S3.4)	\$1.5 (\$2.5, \$3.5)
0	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
2	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
3	OFF	OFF	OFF	ON	ON
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
5	OFF	OFF	ON	OFF	ON
6	OFF	OFF	ON	ON	OFF
7	OFF	OFF	ON	ON	ON
8	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
9	OFF	ON	OFF	OFF	ON
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF
11	OFF	ON	OFF	ON	ON
12	OFF	ON	ON	OFF	OFF
13	OFF	ON	ON	OFF	ON
14	OFF	ON	ON	ON	OFF
15	OFF	ON	ON	ON	ON
16	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON
18	ON	OFF	OFF	ON	OFF
19	ON	OFF	OFF	ON	ON
20	ON	OFF	ON	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON
22	ON	OFF	ON	ON	OFF
23	ON	OFF	ON	ON	ON
24	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	ON	OFF	OFF	ON
26	ON	ON	OFF	ON	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON
28	ON	ON	ON	OFF	OFF
29	ON	ON	ON	OFF	ON
30	ON	ON	ON	ON	OFF

Таблица 4 - Примеры установки количества каналов для потоков E1\_2, E1\_3, E1\_4

Положение	Переключатели		
	S1.6 (S2.6, S3.6)	S1.7 (S2.7, S3.7)	S1.8 (S2.8, S3.8)
ON	invers CAS	AMI	ИКМ-15
OFF	normal CAS	HDB3	ИКМ-30

Таблица 5 - Установка режимов работы потоков Е1\_2, Е1\_3, Е1\_4



Рисунок 8- Назначение DIP-переключателей при конфигурации порта E1\_1

Переключатель		1	2	3
Назначение		конфигурация	синхронизация	линейный код
Положе-	ON	файлами	E1_1	AMI
ние	OFF	DIP- переключателями	E1_2	HDB 3

Таблица 6 - Конфигурация порта Е1 1

Переключатель AMI/HDB 3 обеспечивает выбор типа линейного кодирования порта E1\_1 (ЧПИ/МЧПИ).

Переключатель SYNC E1\_1/E1\_2 - определяет способ синхронизации МЛТ-30Е и его ИКМ выходов:

- SYNC E1\_1 - синхронизация по приему с порта E1\_1 (иерархическое);

- SYNC E1\_2 - синхронизация по приему с порта E1\_2 (используется при объединении нескольких систем в один тракт ИКМ 30).

Конфигурация распределения каналов производится переключателями S1-S3(см. таблицу 4).

## 5.2 Конфигурирование через СОМ - порт

• Управление может происходить по интерфейсу RS 232 или RS 485. Установить перемычки в соответствии с выбранным интерфейсом (см. табл. 7, 8 рис.4, 5). При работе с интерфейсом RS 485 используйте команды из табл. 9 (Список поддерживаемых команд).

• Конфигурирование производится через последовательный порт с помощью программы "Hyper Terminal" (стандартных программ Windows) или из другой терминальной программы. С помощью нуль модемного кабеля (рисунок 33) соединить COM-порт компьютера с разъемом RS 232 на передней стенке мультиплексора (рисунок 32).

Интерфейс	Замкнутые контакты			
	X 9	X 10	X 12	
RS 232	-	2-3	1-3, 2-4	
RS 485	Установить, если плата является ко- нечной в линейке устройств	1-2	3-5, 4-6	

Таблица 7 - Выбор типа интерфейса стыка для платы 50132-1

Таблица 8 - Выбор типа интефейса стыка для платы 50132-2

Интерфейс	Замкнутые контакты			
	X 9	X 10	X 12	
RS 232	-	1-2	1-3, 2-4	
RS 485	Установить, если плата является ко- нечной в линейке устройств	2-3	3-5, 4-6	

- 1. Подключить первый мультиплексор к последовательному порту компьютера.
- 2. Запустить терминальную программу и настроить СОМ-порт (см. рис. 9):
- скорость 115200 бит/сек;
- битов данных 8;
- бит четности отсутствует;
- стоповый бит 1;
- управление потоком нет;
- тип терминала VT-100;
- отображать введенные символы на экране.

Свойства: СОМ1	? 🛛
Параметры порта	
Скорость (бит/с): 11	5200
Биты данных: 8	~
Четность: Не	π 💌
Стоповые биты: 1	~
Управление потоком: Не	at 💙
	Восстановить умолчания
ОК	Отмена Применить

Рисунок 9 - Установка параметров СОМ-порта

- 3. Установить тип "Конфигурация файлом".
- 4. Соединить порты Е1\_1 обоих мультиплексоров.
- 5. Включить мультиплексоры.
- 6. После загрузки выбрать конфигурацию №1, выполнив команду:

## /default 1

7. Настроить порт Е1\_1 первого мультиплексора

Установить тип порта: /set e1\_1. type pcm30

Установить кодировку: / set e1\_1. coding hdb3

Установить синхронизацию (master/slave ): / set e1\_1. master on.

8. Настроить порты E1\_2, E1\_3, E1\_4.

9. Настроить коммутацию, вводя команды коммутации в пункте меню 5. Switch -> 4. Input Link.

10. Сохранить таблицу коммутации, пункт меню 5. Switch -> 5. Save Link.

11. Подключить второй мультиплексор к последовательному порту компьютера.

12. Аналогичные настройки выполнить для второго мультиплексора, за исключением того, что порт E1\_1 установить в slave (Sync from E1), выполнив команду:

## /set e1\_1. master off

13. Проверить прохождение тональных и сигнальных каналов, пакетов Ethernet через мультиплексоры.

Ethernet может передаваться только в один порт E1. Канальные интервалы Ethernet на потоке 0 матрицы коммутации расположены последовательно, начиная с нулевого и заканчивая n-1, где n - число каналов, используемых под Ethernet. Например, для потока E1\_1, при передаче в канальных интервалах:

- с 1 по 15 - Ethernet;

- с 17 по 21 - пяти канальных интервалов из потока Е1\_2;

- с 22 по 26 - пяти канальных интервалов из потока E1\_3;

- с 27 по 31 - пяти канальных интервалов из потока Е1\_4:

#### Switch menu

- 1. ReLoad Link
- 2. Print Link
- 3. Clear Link
- 4. Input Link
- 5. Save Link
- 0. Exit

Device 00 > 4 Input Link: 0.0:14 <> 1.1:15

ок

Device 00 > 4 Input Link: 2.1:5 <> 1.17:21

ок

```
Device 00 > 4
Input Link: 3.1:5 <> 1.22:26
```

ок

```
Device 00 > 4
Input Link: 4.1:5 <> 1.27:31
```

ок

Device 00 > 5 Save Link. ок

Device 00 >

#### Операторы коммутации:

>> - коммутировать левый операнд направо;

<< - коммутировать правый операнд налево;

<> - коммутировать в обоих направлениях (симметричное соединение);

хх - разорвать симметричное соединения.

### Операнды:

№\_потока . №\_КИ\*;

№\_потока. №  $KИ_1 : № KИ_2 (№ KИ_1 < № KИ_2).$ 

\* КИ – канальный интервал.

## Комментарий: # - действует до конца строки. Примеры

#### 1.13 >> 4.2

- с потока 1 данные КИ 13 коммутируются во 2 КИ 4-го потока;

#### 0.1:15 >> 0.17:31

- с потока 0 данные входных КИ 1...15 коммутируются на выходные КИ 17...31 0-го потока (1 в 17, 2 в 18, ... ,15 в 31);

## 1.0:15 <> 1.16:31

– симметричное соединение:

с потока 1 входные КИ 0...15 соединяются с выходными КИ 16...31 1-го потока (0 в 16, 1 в 17, 2 в 18, ..., 15 в 31);

с потока 1 входные КИ 16...31 соединяются с выходными КИ 0...15 1-го потока

(16 в 0, 17 в 1, 18 в 2, ..., 31 в 15);

## 2.12 <> 2.15

- симметричное соединение:

с потока 2 входной КИ 12 соединяется с выходным КИ 15 2-го потока ;

с потока 2 входной КИ 15 соединяется с выходным КИ 12 2-го потока;

#### 3.0:31 <> 5.0:31

- симметричное соединение:

все КИ потока 3 соединяются с соответствующими КИ потока 5, и наоборот.

## Примеры неправильного написания соединений 0.11:5 << 1.17:23

– ошибка (соединения не будет): 11>5, правильно 0.5:11.

## 1.2:4 >> 0.17:20

– ошибка (соединения не будет): разная ширина диапазона каналов (слева 3, справа 4).

## 5.3 Конфигурирование с помощью WEB - интерфейса.

Мультиплексор предоставляет пользователю интуитивно-понятный WEB-интерфейс.

Порядок конфигурации через WEB-интерфейс следующий:

1. Подключить мультиплексор к последовательному порту компьютера.

2. Запустить терминальную программу и настроить СОМ-порт.

3. Установить дип "Конфигурация файлом".

4. Соединить порты Е1\_1 обоих мультиплексоров.

5. Включить мультиплексоры.

6. После загрузки выбрать конфигурацию №1, выполнив команду:

## /default 1.

7. Установить порт E1\_1 первого (центрального) мультиплексора в master (Sync to E1), выполнив команду:

## / set E1\_1. master on

8. Настроить порт Ethernet, для этого в пункте меню 7. Menu config -> 4. Ethernet config необходимо ввести ір адрес устройства, маску подсети, шлюз по умолчанию и пароль доступа к устройству.

9. Аналогичные настройки выполнить для второго (удаленного) мультиплексора.

10. Установить порт E1\_1 удаленного мультиплексора в slave (Sync from E1), выполнив команду:

#### / set E1\_1. master off

11. Подключить порт Ethernet центрального мультиплексора к сети или компьютеру. Проверить доступ до первого мультиплексора, введя ip-адрес мультиплексора в строке "Адрес" Internet Explorer или другого браузера. Возможно потребуется ввести login: user и пароль (см. рис. 10).

Подключение к	10.10.20.124	? 🗙
R		The second secon
Для входа на сери нужны имя пользо Предупреждение: пользователя и па (будет выполнена	вер 10.10.20.124 по адресу звателя и пароль. : Сервер требует передачи ароля через небезопасное с а обычная проверка подлин	cgi-bin имени оединение ности).
По <u>л</u> ьзователь:	😰 user	~
Пароль:	•	
	Сохранить пароль	
	ОК	Отмена

Рисунок 10 - Окно ввода пароля

12. Аналогично проверить доступ до удаленного мультиплексора.

13. Выбрать на удаленном мультиплексоре канальные интервалы, которые будут использоваться для передачи Ethernet. Для этого надо нажать на надпись Ports E1 (см. рис. 11).



Рисунок 11 - Главное меню конфигурации

и затем на Port E1\_1.

Отметить канальные интервалы, которые будут использоваться для передачи Ethernet и нажать кнопку "Apply" (см. рис. 12).

## НИКА.004.3.01.029 РЭ



14. Выбрать те же канальные интервалы на центральном мультиплексоре.

15. Проверить прохождение пакетов через соединение. Для этого в сеансе MS-DOS выполнить команду:

#### ping < ip - адрес удаленного мультиплексора >

16. Настроить порты E1\_2, E1\_3, E1\_4 и коммутацию центрального и удаленного мультиплексоров на соответствующих WEB-страницах (см. рис. 13, 14).



Рисунок 13 - Меню конфигурации порта Е1\_2

SWIT	СН																															
Port	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	1	Х	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	X	х	X	X	Х	X	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	Х	X	X	X	X
0	01	x	x	x	x	x	x	x	х	x	x	x	x	х	x	x	х	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Х	eth	X	X	X	Х	Х	X	Х	X	X	Х	Х	Х	X	Х	Х	Х	X	X	X	X	Х	X	X	X	X	Х	Х	X	X	x
<u> </u>	x	00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Х	X	x	X	x	Х	Х	x	Х	X	X	X	X	Х	X	X	Х	Х	X	X	x	X	х	X	X	X	x	Х	х	X	X	x
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Х	X	X	X	X	Х	Х	X	Х	X	Х	X	X	Х	X	X	Х	Х	X	Х	X	X	Х	X	Х	X	Х	Х	Х	X	X	х
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Х	X	x	X	x	Х	Х	x	Х	X	X	X	X	Х	X	X	Х	Х	X	X	x	X	х	X	X	X	х	Х	х	X	X	x
7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
										0																						
										501	ILCE	_			Dire	ctio	n			Dest	tinati	on		-								
															<																	
																								C	Ар	oly		C	Can	cel		

Рисунок 14 - Конфигурация коммутации

17. В случае необходимости можно изменить МАС-адрес, ip-адрес, маску подсети через WEB- интерфейс (см. рис. 15).

## LAN Settings

The multiplexor must have an IP Address for the Local Area Network. You can allocate IP Address statically or use DHCP server to dynamically allocate IP Addresses.

#### LAN IP

MAC Address :	0050C273604C	
IP Address :	10.10.20.124	
IP Subnet Mask :	255.255.255.0	
)efault Gateway :	10 10 20 1	

Рисунок 15 - Настройка сетевого интерфейса

Если необходимо изменить число каналов, используемых под Ethernet, в процессе эксплуатации, то сначала надо это сделать на удаленном мультиплексоре, а потом на центральном, чтобы не потерять доступ к удаленному мультиплексору.

## 6 Структура и организация меню мультиплексора

#### 6.1 Главное меню

После включения мультиплексора тестируются и инициализируются порты, выводится диалоговое окно главного меню "MEIN MENU", показанное на рисунке 16.

```
Multiplexor 50132_0 (Version 1.0.0.605/09.02.2007)
Nika Ltd. Vinnitsa. Ukraine
MAIN MENU
1. PORT E1_1
2. PORT E1_2
3. PORT E1_2
3. PORT E1_3
4. PORT E1_4
5. Switch
6. Monitor
7. Menu config
```

Device 00 >

Рисунок 16 - Диалоговое окно "MEIN MENU"

## 6.2 Меню портов E1\_1, E1\_2, E1\_3, E1\_4

#### 6.2.1 Меню порта Е1\_1

На рисунке 17 показано диалоговое окно Е1 для первого порта. Для второго, третьего, четвертого меню идентичны.

```
MENU PORT E1_1
```

```
1. Config
```

- 2. Alarms
- 3. Errors
- 4. Loopback
- 0. Exit

Device FF >

Рисунок 17 - Диалоговое окно порта Е1\_1

Пункты меню:

- 1. Config Вывод конфигурации данного порта;
- 2. Alarms Вывод аварий;
- 3. Errors Вывод ошибок;
- 4. Loopback Включение шлейфов;
- 0. Exit Выход в предыдущее меню.

Конфигурация порта E1 – Config показана на рисунке 18.

```
PORT E1 1
Type : 2 Mbit
Coding : HDB-3
Clock : From E1
Signalization : Transparent
```

Press any key.

Рисунок 18 - Диалоговое окно отчета конфигурации порта E1\_1- Config

В меню отображается:

- Туре тип порта:
- pcm 31;
- pcm 30;
- pcm 15;
- unframed.
- Coding линейный код HDB-3 или AMI;
- Clock режим синхронизации То E1 / From E1 (ведущий / ведомый);

• Signalization - сигнализация передается прозрачно (Transparent) или формируется в модеме Normal CAS (прямой BCK) / Invers CAS (инверсный BCK);

Диалоговое окно «Alarms» имеет вид, показанный на рисунке 19.

LOCAL ALARMS. : Loss signal On Loss Frame On : Loss Multiframe : Off Errors 10-5 Off : Errors 10-3 : Off REMOTE ALARMS. AIS : Off TS-AIS : Off RDI : Off RDI MF : Off Press any key.

Рисунок 19 - Диалоговое окно "Alarms"

В меню выводятся два вида аварий:

- а) аварии, формируемые на местных портах Е1:
- Loss signal пропадание входного сигнала;

- Loss Frame пропадание цикловой синхронизации;
- Loss Multiframe пропадание сверхцикловой синхронизации;
- Errors 10<sup>-5</sup> коэффициент ошибок 10<sup>-5</sup>;
- Errors 10<sup>-3</sup> коэффициент ошибок 10<sup>-3</sup>;

б) аварии, формируемые удаленным портом Е1:

- сигнал «Все единицы» AIS;
- сигнал «Все единицы в 16-канальном интервале» TS-AIS;
- сигнал «Авария удаленной станции» RDI.

Меню счетчиков ошибок «Errors» показано на рисунке 20.

#### ERRORS COUNTER

	Press	any key.
ES	:	0000000
BER	:	0000 x E-6
FAS	:	0000001
LCV	:	00000000

Рисунок 20 - Меню счетчиков ошибок "Errors"

В меню выводятся значения следующих счетчиков:

- LCV количество нарушений чередований полярности в коде HDB-3 или AMI;
- FAS фиксирует каждую ошибку в цикловой синхронизации;
- BER коэффициент ошибок. Расчитывается раз в секунду;
- ES количество секунд в течении которых была одна или более ошибок.

Шлейф портов E1 включается в меню «Loopback» (рисунок 21).

#### LOOPBACK

```
1. Metallic
```

- 2. Remote
- 0. Exit

Device FF >

Рисунок 21 - Меню включения шлейфов "Loopback"

В этом меню возможно включить два вида шлейфа:

1. Metallic - шлейф порта. Данные, поступающие на передачу порта E1, возвращаются на прием порта E1;

2. Remote - шлейф линии. Данные, поступающие на прием порта E1, возвращаются на передачу порта E1.

#### 6.3 Switch

Switch menu

ReLoad Link
 Print Link
 Clear Link
 Input Link
 Save Link
 Exit

#### Рисунок 22 - Меню коммутаций

1. ReLoad Link - установление соединений в соответствии с файлом конфигурации;

2. Print Link - печать соединений, поток 0 (канальный интервал 0) соединяется с потоком 1 (канальный интервал 1);

Пример:

\_

lstre	eam Uj					
ts00	<- 1.01	ts01	<- 1.02	ts02	<- 1.03	ts03 <- 1.04
ts04	<- 1.05	ts05	<- 1.06	ts06	<- 1.07	ts07 <- 1.08
ts08	<- 1.09	ts09	<- 1.10	ts10	<- 1.11	ts11 <- 1.12
ts12	<- 1.13	ts13	<- 1.14	ts14	<- 1.15	ts15
ts16		ts17		ts18		ts19
ts20		ts21		ts22		ts23
ts24		ts25		ts26		ts27
ts28		ts29		ts30		ts31
[stre	eam 1]					
ts00		ts01	<- 0.00	ts02	<- 0.01	ts03 <- 0.02
ts04	<- 0.03	ts05	<- 0.04	ts06	<- 0.05	ts07 <- 0.06
ts08	<- 0.07	ts09	<- 0.08	ts10	<- 0.09	ts11 <- 0.10
ts12	<- 0.11	ts13	<- 0.12	ts14	<- 0.13	ts15 <- 0.14
ts16		ts17		ts18		ts19
ts20		ts21		ts22		ts23
ts24		ts25		ts26		ts27
ts28		ts29		ts30		ts31

и т.д.

Рисунок 23 - Пример таблицы соединений

3. Clear Link - очистка таблицы коммутации;

4. Input Link - ввод соединений из меню(см. разд. Конфигурирование через СОМ-порт, п. Операторы коммутации, п. Операнды );

5. Save Link - сохранение таблицы коммутации.

#### 6.4 Меню MONITOR

На рисунке 24 показано диалоговое окно "Monitor"

#### MONITOR

```
    Read byte
    Write byte
    Dump data memory
    Menu OS
    Last Message
    File system
    Exit
```

```
Рисунок 24 - Диалоговое окно "Monitor"
```

В данном меню можно:

1. Read byte - считать байт по адресу;

2. Write byte - записать байт по адресу;

3. Dump data memory - вывести на терминал дамп заданного участка памяти;

4. Menu OS - подменю операционной системы (потоки, таймера, свободная память);

8. Last Message - просмотреть последние сообщения - Last Message;

9. File system - подменю файловой системы - File system.

Подменю File system показано на рисунке 25.

FILE SYSTEM

```
    Dir flash
    Del file
    Format flash
    Transmit file
    Receive file
    Exit
```

Device 00 >

Рисунок 25 - Диалоговое окно "File system"

В данном меню можно:

1. Dir flash - вывести директорий Flash;

2. Del file - удалить файл;

3. Format flash - форматировать Flash ;

4. Transmit file - переслать файл протоколом Y-modem из мультиплексора на компьютер;

5. Receive file - переслать файл протоколом Y-modem из компьютера на мультиплексор.

Если запущенные задачи не позволяют передавать файлы, то необходимо удалить файл main.cfg и перезапустить мультиплексор. После загрузки всех файлов необходимо восстановить файл main.cfg, воспользовавшись Menu Config или переслать заранее подготовленный файл с компьютера.

#### 6.5 Меню Config

Меню Config показано на рисунке 26.

MENU CONFIG

```
1. Print Config
```

- Select config
- 3. Description
- 4. Ethernet config
- 9. Reboot multiplexor
- 0. Exit

Device 00 >

Рисунок 26 - Меню "Config"

- В данном меню можно:
- 1. Print Config вывести файл main.cfg на терминал;
- 2. Select config задается конфигурация мультиплексора по умолчанию.
- 3. Description описание конфигурации (выводит первую строку файла main.cfg);
- 4. Ethernet config конфигурация Ethernet-порта
- 9. Reboot multiplexor перезапуск мультиплексора.

```
MAC address (000698000001):
Host name (mux):
Ip address (10.10.20.124):
Net mask (255.255.255.0):
Default roure (10.10.20.1):
new password:
confirm:
Password was changel
Save conf.
```

Device 00 >

Рисунок 27 - Конфигурация Ethernet-порта

#### 6.6 Командный режим

Для входа в командный режим необходимо нажать клавишу «/». Далее вводится необходимая команда (см. табл. 9). Подтверждение выбранной команды, а также выход обратно в меню осуществляется с помощью клавиши «Enter».

Перечень поддерживаемых команд может меняться в зависимости от установленного в мультиплексоре программного обеспечения. Список команд, поддерживаемых вашим мультиплексором можно получить введя команду: /help

Таблица 9 -	Список поддерживаемых команд
-------------	------------------------------

Команда	Описание
HELP, ?	Вывод справки (список команд)
LIST	Выводит список всех адресов устройств на шине RS-485 или адрес устройства с которым в настоящее время работаем, если выполнялась команда OPEN
OPEN	Начало работы с мультиплексором по шине RS-485 Формат команды: / <b>ореп i</b> где i = [099]
CLOSE	Окончание работы с мультиплексором по шине RS-485
ADDRESS	Задание номера устройства на шине RS-485 Формат команды: /address i где i = [099] Адрес «0» устанавливается устройству, в том случае, если только одно устройство подключено к порту RS-232/RS-485. Устройство выводит со- общения при включении и меню на порт. Если порту RS-485 подключено несколько устройств, то адреса им задают в диапазоне от 1 до 99. В этом случае устройство при включении ничего не выводит на порт и ожидает команды LIST или OPEN. Смена адреса с «0» на другой или наоборот требует перезапуска устройства. Если задано несколько устройств с одинаковыми адресами, то конфликты на шине не позволят устройствам нормально работать.
TX	Передача файлов с DATAFLASH на компьютер. Протокол Y-modem.
RX	Прием файлов с компьютера в DATAFLASH. Протокол Y-modem.
DIR	Вывод списка файлов с DATAFLASH
DEL	Удаление файла с DATAFLASH
FORMAT	Форматирование DATAFLASH
REBOOT	Перезапуск мультиплексора
DEFAULT	Выбор конфигурации по умолчанию Формат команды: /default 1
ALARM	Вывод списка аварий заданного порта Формат команды: /alarm e1_1 e1_2 e1_3 e1_4
ERRORS	Вывод списка ошибок заданного порта Формат команды: /errors soc1 e1_1 e1_2 e1_3 e1_4
PORTS	Вывод списка доступных портов
SET	Установка значения параметра в заданной секции Формат команды: /set имя секции. имя параметра значения Например / set E1_1. master ON
GET	Получение значения параметра в заданной секции Формат команды: /get имя секции. имя параметра Например / get E1_1. master

## 7 Поиск и устранение неисправностей

## 7.1 Характерные отказы и методы их устранения

Если появятся отказы в работе мультиплексора, необходимо, прежде всего, проверить все кабели и соединения. Характерные отказы и методы их устранения указаны в таблице 10.

Признаки отказов	Возможная причина	Меры по устранению
	Неисправности на кабеле пи- тания	Проверить/заменить кабель питания
Не горит ни один светодиод	Неполадки с источником пи- тания	Проверить/отремонтировать источник питания
	Неисправность внутреннего блока питания	Вопрос решать с изготови- телем
Нет ответа от мультиплексо- pa (порт RS-232)		<ol> <li>Проверить физическое подключение к соответству- ющему интерфейсу мульти- плексора.</li> <li>Проверить, работает ли комбинация компьютер-кон- сольный кабель с другими устройствами.</li> <li>Правильно ли использует- ся кабель.</li> <li>Проверить кабель.</li> <li>Проверить конфигурацию: скорость передачи, СОМ 1, СОМ 2 и т. д.</li> </ol>
В качестве ответа от мульти- плексора принимаются стран- ные знаки (порт RS-232)		Проверить скорость переда- чи на компьютере
Проблемы с тактовым сигналом E1 (частота, сдвиг, изменение)		Проверить конфигурацию: при конфигурировании ин- терфейсов E1 не выбирайте на обоих концах линии ис- пользования принятой такто- вой частоты в качестве тактовой частоты передачи
Не удается произвести кон- фигурацию через WEB-ин-	Не правильно настроен порт в мультиплексоре	Проверить в меню настрой- ки Ethernet config
терфейс	Неисправности кабеля под- ключения Ethernet	Проверить, согласно прило- жению Б

Таблица 10 - Характерные отказы и методы их устранения

## 7.2 Ошибки инициализации

Ошибки инициализации FLASH
FLASH> Cannot init driver (xx),
где xx - код ошибки
06 – ENXIO - Device not configured
12 - ENOMEM - Cannot allocate memory
FLASH> Cannot open <filename>
Ошибки инициализации FPGA (Cyclone)
FPGA> Error:no memory
FPGA> Error:INIT\_DONE=0
FPGA> Error:CONF\_DONE=0
FPGA> Don't answer
Ошибки инициализации интерфейса E1\_1 (E1\_2)
E1\_1> Number Irq failed
E1\_1> Register irq failed

E1 1> Can't init driver

## Приложение А

## (обязательное)



Рисунок 28 - Передняя панель МЛТ-30Е

НИКА.004.3.01.029 РЭ

## Приложение Б

## (обязательное)

Разъем Е1 Тип: RJ45-8



Рисунок 29 - Разъем E1, вид спереди

ruomidu ii romuniti pustoniu Er	Таблица	11 -	Контакты	разъема	E1
---------------------------------	---------	------	----------	---------	----

Номер контакта	Наименование цепи	Назначение	Цвет провода
1	TTIP	Передача Е1	Бело-оранжевый
2	TRING	Передача Е1	Оранжевый
3	RTIP	Приём Е1	Бело-зелёный
4	Не используются		Синий
5	Не используются		Бело-синий
6	RRING	Приём Е1	Зелёный
7	Не используются		Бело-коричневый
8	Не используются		Коричневый

## Приложение Б (продолжение)

Разъем "Питание" Тип: Molex MX-5569-04



Рисунок 30 - Разъем "Питание"

Таблица	12 -	Контакты	пазъема	"Питание"
таолица	1 4	1 unit unit bi	pustemu	Immunne

Номер контакта	Назначение
1	- 60B
2	
3	корпус
4	+ 60B

## Приложение Б (продолжение)

Разъем "Ethernet" Тип: RJ45-8



Таблица 13	- Контакты	разъема	"Ethernet"
------------	------------	---------	------------

Номер контакта	Назначение
1	RX+
2	RX-
3	TX+
4	
5	
6	TX-
7	
8	

## Приложение Б (продолжение)

Разъем "RS-232/485" Тип: RJ45-8



RS-485", вид спереди

Таблица 14 - Назначение контактов разъема интерфейса

Номер контакта	Назначение в режиме RS - 232	Назначение в режиме RS - 485
3	TXD	A
4	GND	GND
5	GND	GND
6	RXD	В



Рисунок 33 - Схема нуль-модемного кабеля (режим RS-232)



Рисунок 34 - Схема соединения конвертера USB-RS485 и мультиплексора в режим RS-485

## Приложение В

## Структура файла main.cfg

Файл main.cfg представляет собой текстовый файл, который состоит из секций. Секция начинается с имени секции. Имя - это слово, заключенное в квадратные скобки.

Например: [init]

Секция заканчивается, когда встречается строка с открывающейся квадратной скобкой "[". Обычно секция состоит из выражений, в виде: параметр = значение. Например: device = e1\_1

Зарезервированные имена секций, параметров, значений и их назначение приведены в таблице. Значения переменных типа bool: true, enable, on, 1 – соответствуют истине, остальные ложь (false, disable, off, 0).

Секция	Имя параметра	Тип	Назначение
[init]	•		Секция инициализации при включении модема
	device	text	Имя устройства, которое требуется проинициализировать при включении модема
	wr	text	Записать байт по адресу. Формат: wr = address, byte, mask Например: wr = 0xc001,0x58,0xF8. Записать байт 0x58 по адресу 0x- C001, биты 0,1,2 не трогать (в mask эти биты равны нулю). Если значение mask отсутствует, то mask=0xFF, записываются все биты
[e1_1] [e1_2] [e1_3] [e1_4]			Секция содержит конфигурацию порта E1_1 То же для порта E1_2 То же для порта E1_3 То же для порта E1_4
	Туре	text	Режим работы порта E1 Возможные значения: Unfrm, PCM 15, PCM 30, PCM 31
	Coding	text	Кодировка сигнала Возможные значения: HDB3, AMI, NRZ
	Master	bool	Режим синхронизации master = on - ведущий master = off - ведомый
	Transparent	bool	Разрешение прозрачной передачи Е1
	CAS	bool	Разрешено или нет формирование сигнализации CAS
	InversCAS	bool	Инверсия сигнальных каналов
	MaskCD	bool	Маскирование битов С и D сигнальных каналов
[fpga]			Секция загрузки FPGA
	filename	text	Имя файла, содержащего конфигурацию для fpga.
[dip]			Секция конфигурационных переключателей
	address	int	Адрес регистра, к которому подключены переключатели

## Приложение В (продолжение)

Секция	Имя параметра	Тип	Назначение
[led]			Все секции, имя которых начинается на "led_", содержат конфигура- цию светодиода подключенного к микроконтроллеру
	init	bool	Начальное значение светодиода после инициализации On – включен Off - выключен
	enable	bool	Работает или нет светодиод. По умолчанию enable = true
	pin	text	Порт и бит порта микроконтроллера, к которому подключен светодиод. В версиях программы выше 1.2.1.147 заменяет параметры port и bit. Например: pin = PE3
	port	text	Порт микроконтроллера, к которому подключен светодиод. В версиях программы выше 1.2.1.147 не используется.
	bit	int	Бит порта, к которому подключен светодиод. В версиях программы выше 1.2.1.147 не используется.
	invers	bool	Инверсия работы светодиода инверсный режим: «1» на выводе порта, светодиод включен; «0» - выключен нормальный режим: «0» включен, «1» выключен
[switch]			Секция содержит таблицу коммутации КИ. Секция не содержит строк параметр = значение.
			Операторы коммутации: >> коммутировать левый КИ в правый; << коммутировать правый КИ в левый; < коммутировать в обоих направлениях (симметричное соединение). Операнды: № потока . № ts - один КИ; № потока . № ts 1 : № ts 2 - несколько КИ (№ ts 1 < № ts 2). Например: 1.13 >> 4.2 - КИ 13 первого потока коммутируется в КИ 2 четвертого потока. 0.1:15 >> 0.17:31 - из потока 0 КИ 115 коммутируются на КИ ->17, 2- >18,,15->31); 2.12 <> 2.15 - симметричное соединение. Из потока 2 КИ 12 коммутируется в КИ 15, а КИ 15 коммутируется в КИ 12. 3.0:31 <> 5.0:31 - симметричное соединение. Все КИ потока 3 соединя- ются с соответствующими КИ потока 5, и наоборот.

## Приложение Г



Дерево меню

## Приложение Д

## Перечень терминов, сокращений, условных обозначений

Условное обозначение	Определение, полное наименование
ВСК	Выделенный сигнальный канал
МЧПИ	Модифицированная чередующаяся полярность импульсов
OMC	Относительный моноимпульсный сигнал
СИА	Сигнал индикации аварии
ТЧ	Канал тональной частоты
УК	Узел коммутации
ЧПИ	Чередующаяся полярность импульсов

## Лист изменений

Ревизия	Дата	Изменения
1	20.02.2007	Создание руководства по эксплуатации на МЛТ-30 Е
2	26.09.2008	<ol> <li>Поменялась надпись на титулке</li> <li>Изменён рис. 4 (на плату 50132-2)</li> <li>Поменялся рис.9 (изменен ір-адрес)</li> </ol>
3	02.12.2008	<ol> <li>Добавлен рис.5 (на плату 50132-1)</li> <li>Добавлена табл.8 (тип интерфейса на плату 50132-2)</li> <li>Изменения в табл.14 (убраны строки 1,2,7,8)</li> <li>Замена рисунков 33,34 приложения Б</li> </ol>