Мультиплексор линейного тракта

МЛТ - 422С

Руководство по эксплуатации

НИКА 2013

Содержание	стр
<u>1 Назначение</u>	<u>3</u>
2 Технические характеристики	3
3 Указания мер безопасности	<u>5</u>
4 Комплект поставки мультиплексоров МЛТ-422С	5
5 Установки по умолчанию	<u>5</u>
6 Описание оборудования	6
7 Установка и подключение	7
<u>8 Настройка</u>	8
<u>8.1 Подключение к web-интерфейсу</u>	8
<u>8.2 Настройка локальной сети.</u>	9
<u>8.3 Настройка SNMP</u>	
<u>8.4 Настройка портов Е1</u>	11
8.5 Организация передачи трафика Ethernet по E1	
<u>8.6 Кросс-коммутация каналов</u>	14
8.7 Обновление ПО	17
Приложение А	
Приложение Б	21
Лист изменений.	

1 Назначение

4-х портовый мультиплексор (далее по тексту МЛТ-422С) предназначен для коммутации Канальных Интервалов (КИ) 64 кбит/с четырех внешних потоков E1 G.703 (2048 кбит/с). Устройство функционирует в режимах ИКМ-30 с обработкой 16-го канального интервала (сигнализацией по выделенным каналам CAS) и ИКМ-31 (система с общеканальной сигнализацией).

МЛТ-422С содержит 2 порта Eth и может использоваться в качестве моста для передачи трафика Ethernet (10BASE-T) в потоках E1 в схемах 1xEth – 2xE1, 2x(1xEth – 1xE1) со скоростями кратными 64kBit/s.

МЛТ-422С в своем составе имеет цифровой сумматор позволяющий организовать до 15 конференций и селекторных совещаний с любым количеством участников.

2 Технические характеристики

• Технические характеристики соответствуют ГСТУ 45.023, ГОСТ 27763 и рекомендациям G.703.6,G.704 ITU-T, распространяющимся на стыковые сигналы, параметры стыка и структуру стыка ИКМ-30.

• Основные параметры линейного сигнала портов Е1:

1) измерительное нагрузочное сопротивление - 120 Ом активное;

2) номинальное пиковое напряжение импульса в линии - 3 В;

3) пиковое напряжение пробела (при отсутствии импульса) - от 0 до 0,3 В;

4) минимальный принимаемый уровень - минус 6 дБ относительного уровня передачи.

• Отношение амплитуд импульсов положительной и отрицательной полярности в середине импульса по длительности - от 0,95 до 1,05.

• Отношение длительностей импульсов положительной и отрицательной полярности при половине номинальной амплитуды - от 0,95 до 1,05.

- Параметры интерфейса в режиме ИКМ-30:
- характеристики линейного порта по рекомендации G.703 ITU-T;
- импеданс порта 120 Ом симметричный;
- скорость 2048 кбит/с ± 50 ppm;
- линейное кодирование АМІ, HDB-3;
- формат цикла по рекомендации G.704 ITU-Т;
- канальная емкость 30 каналов ТЧ.
- Тактовая синхронизация:
- точность осциллятора (частоты):
- 1) в нормальных условиях не хуже ± 5 ppm;
- 2) в диапазоне рабочей температуры не хуже ± 50 ppm.

НИКА МЛТ-422С РЭ

• Порты Ethernet

– скорости 10 Мбит/с в соответствии с стандартами IEEE 802.3 10 BASE-T Ethernet;

- автоматическое определение дуплексного режима;

– автоматическое определение типа используемого кабеля (прямой/перекрещенный);

- управление потоком в соответствии IEEE 802.3x;

 метод коммутации с промежуточной буферизацией (store-and-forward) препятствует передаче по сети поврежденных пакетов;

- максимальная длина пакета - 1536 байт.

• Порт Control Ethernet поддерживает:

– скорости 10/100 Мбит/с в соответствии с стандартами IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet и IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet;

- автоматическое определение скорости;

автоматическое определение дуплексного режима;

 автоматическое определение типа используемого кабеля (прямой/перекрещенный);

- управление потоком в соответствии IEEE 802.3x;

- максимальная длина пакета - 1536 байт.

• Электропитание:

- напряжение внешнего источника питания - минус 48 В (минус 60 В). Допустимые колебания напряжения - от 36 В до 72 В;

– потребляемый ток - не более 0,25 А.

• Габаритные размеры :

– длина — 250 мм;

— ширина - 110 мм;

- высота - 30 мм.

Масса - не более 1,0 кг.

• Климатические параметры:

- рабочая температура - от 0° до плюс 50° С;

- максимальная относительная влажность - 80 % при температуре плюс 25° С;

- атмосферное давление - от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт. ст.).

3 Указания мер безопасности

К работам допускается технический персонал, знакомый с Правилами безопасной эксплуатации и устройством оборудования МЛТ-422С, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третей.

Замену МЛТ-422С и осмотр монтажа производить только при отключенном напряжении питания.

Корпус устройства должен быть подключен к защитному заземлению.

При работе МЛТ-422С необходимо соблюдать "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Строго соблюдать правила пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

4 Комплект поставки мультиплексоров МЛТ-422С

В комплект поставки входят:

- мультиплексор МЛТ-422С - 1 шт;

- разъём RJ 45 - 4 шт;

- руководство по эксплуатации 1 шт;
- паспорт 1 шт;
- разъём Molex MX 5569-04 1 шт;
- контакты к разъёму 2 шт.

5 Установки по умолчанию

IP-адрес - 192.168.0.2

Имя пользователя - не установлено

Пароль - не установлено

6 Описание оборудования

На передней панели устройства(Рисунок 1) расположены 2-ва порта Eth, разъемы 4-х портов E1, порт Eth Control и их индикаторы, а также разъем питания и выключатель питания.

Назначение контактов разъемов приведено в приложении Б.



Рисунок 1: Передняя панель

Разъемы Eth1...2 Предназначены для использования устройства в режиме моста — передачи Eth трафика по потокам E1. Индикаторы под разъемами Eth Activity/Link.

Под портами E1 расположены два индикаторы(красный и зеленый). Зеленый индикатор сигнализирует о наличии соединения по порту, красный — об ошибках или обрыве соединения.

Контроль и управление устройством производится по отдельно выделенному порту Eth - «Eth Control».

Конфигурация и контроль МЛТ-422С производится по WEB-интерфейсу порта «Eth Control». Контроль состояния портов и интерфейсов возможен по SNMP протоколу.

Светодиод «РОW» сигнализирует о включении устройства.

Светодиод «IND» индицирует процесс загрузки и инициализации устройства.

На задней панели устройства размещена кнопка «RESET». Нажатие кнопки во время включения позволяет кратковременно (до следующей перезагрузки) установить IP адрес по умолчанию и сбросить логин и пароль.

7 Установка и подключение

Перед подключением устройства прочтите данное руководство пользователя. Убедитесь, что у Вас имеется все необходимое оборудование, а также информация по всем используемым устройствам.

Пожалуйста, при установке следуйте нижеперечисленым рекомендациям

- Установите устройство таким образом, чтобы избежать воздействия на устройство источников сильного электромагнитного поля, вибрации, пыли и прямых солнечных лучей.

- Убедитесь, что существует надлежащий теплоотвод и соответствующая вентиляция вокруг устройства.

- Подключите корпус устройства к защитному заземлению.

- Подготовте кабеля и подключите их. Распайка кабелей приведена в Приложение А .

- Подайте питание на устройство и включите его. Процедура инициализации занимает некоторое время, по истечении которого устройство становится доступным для конфигурации. После окончание загрузки программы светодиод «IND» погаснет.

- Подключите устройство к компьютеру и произведите конфигурацию устройства. Для подключения устройства к компьютеру используется стандартный прямой Eth-кабель или кабель с перекрутом. Настройка и управление выполняется с помощью встроенного web-интерфейса.

- Сохранените конфигурацию. Чтобы выполненные Вами настройки не были потеряны при аппаратной перезагрузке (случайном или преднамеренном отключении питания устройства), рекомендуется сохранить их в энергонезависимой памяти устройства.

8 Настройка

8.1 Подключение к web-интерфейсу.

Запустите WEB-браузер (Firefox, Opera или др.) и зайдите на устройство, введя IP-адрес устройства в адресную строку панели навигации (**IP адрес устройства по умолчанию 192.168.0.2.**). Для успешной работы с web-интерфейсом устройства в WEB-браузере должна быть включена поддержка JavaScript и Cookies. Убедитесь, что данные опция не были отключены другим программным обеспечением (например, антивирусной программой или другим ПО, обеспечивающим безопасную работу в глобальной сети), запущенным на Вашем компьютере.

Если при попытке подключения к web-интерфейсу устройства браузер выдает ошибку типа «*Невозможно отобразить страницу*», убедитесь, что устройство правильно подключено к компьютеру.

В случае успешного подключения открывается страница настроек устройства.

📙 НИКА		
 ✓ Главная Установки IP Установки SNMP Установки E1 	MLT 4xE1 + 2xEth	
• Состояние Е1	Модель:	MLT402S
Пранки Eth Состояние транков	Версия:	1.2_0001
• Карта каналов	Ревизия от:	07.10.2013
	MAC	0050C27361C5
	Название хоста:	HOSTNAME
Сохранить	Контактная информация:	CONTACT
	Размещение:	LOCATION
	Время работы:	0:01:21

Рисунок 2: Web-страничка "Главная"

На странице «Главная» приведена общая информация по устройству и его программному обеспечению (версия внутреннего ПО и дата его создания, МАС-адрес устройства, время непрерывной работы и др.)

В левой части страницы представлена структура web-интерфейса устройства. Вы можете сразу перейти на необходимые страницы web-интерфейса, нажав соответствующую страницу. Снизу структуры доступных web-страничек устройства находится кнопка «Сохранить» позволяющая сохранить настройки в долговременную память.

Обязательно сохраняйте настройки после любого изменения параметров устройства. Без сохранения, после очередной перезагрузки изменения будут утеряны.

8.2 Настройка локальной сети.

Если необходимо изменить IP-адрес LAN-интерфейса и маску локальной подсети перейдите на страницу «Установки IP» (Рис. 3). В полях IP-адрес и IP маска внесите новые значение и нажмите кнопку «Применить». После применения изменений снова зайдите на устройство, введя новый IP-адрес в адресную строку панели навигации.

Устройству назначен уникальный заводской МАС-адрес. Изменение пользователем МАС-адреса не рекомендуется.

Для разрешения доступа на web-интерфейс только авторизированым пользователям - введите имя пользователя(логин) и пароль администратора.

Изменения вступят в силу после нажатия кнопки «Применить».

Нажатие кнопки «RESET» на задней панели во время включения кратковременно (до следующей перезагрузки) устанавливает IP адрес по умолчанию (192.168.0.2) и сбрасывает логин и пароль.

📙 НИКА		
● Главная ダ Установки IP	Настройка IP	
Установки SNMP Установки E1	IP Address	192.168.0.2
Состояние Е1	IP Mask	255.255.255.0
Транки Eth	Gateway	192.168.0.1
• Состояние транков		
🛡 карта каналов	Мас	0050C27361C5
	Login	
Сохранить	Password	
	(Применить

Рисунок 3: Страница "Установки ІР"

8.3 Настройка SNMP.

Настройка SNMP выполняется на странице "Установки SNMP" (рис.4).

📕 НИКА					
 Главная Установки IP 	Настройка SNMP				
✓Установки SNMP	Community Public	public			
 Установки Ет Состояние Е1 	Community Trap	trap			
• Транки Eth	Trap Server Address	192.168.0.1			
• Состояние транков	Cold Start Trap Enable				
🛡 Карта каналов	Link Down Trap Enable				
	Link Up Trap Enable				
	System Contact	CONTACT			
Сохранить	System Name	HOSTNAME			
	System Location	LOCATION			

Рисунок 4: Страница "Установки SNMP"

Простой протокол сетевого управления Simple Network Management Protocol (SNMP) – протокол для управления и контроля сетевого оборудования. SNMP дает возможность станциям управления сетью читать и изменять настройки сетевых устройств. Используйте SNMP для настройки системных характеристик для правильной работы, контроля характеристик и обнаружения потенциальных проблем в устройстве, группе устройств или сети.

Устройства поддерживают программное обеспечение SNMP (SNMP агент), работающее локально на оборудовании. Определенный набор управляемых объектов обслуживается SNMP и используется для управления устройством. Эти объекты определены в базе данных управляющей информации MIB (Management Information Base), которая обеспечивает стандартное представление информации, контролируемое встроенным SNMP-агентом.

Устройство поддерживает SNMP версии 1.0 и 2.0. SNMP-агент декодирует входящие SNMP-сообщения и отвечает на запросы объектов базы управляющей информацией MIB, сохраненных в базе данных. SNMP-агент обновляет объекты MIB для формирования статистики и счетчиков.

В SNMP версиях v.1 и v.2 аутентификация пользователей осуществляется при помощи так называемой «строки сообщества» («**community** string»), данная функция похожа на пароли. Удаленный пользователь приложения SNMP и агента должен использовать одну и ту же community string. Пакеты SNMP от станций, не прошедших аутентификацию будут игнорироваться (удаляться).

«Traps» - это аварийные сообщения, сообщающие о событиях, происходящих в устройстве. События могут быть такими серьезными, как перезапуск (Cold Start)

или менее, как например, изменение статуса порта(Link Down и Link Up). Коммутатор создает сообщения «traps» и отправляет их к «trap» получателю (или сетевому менеджеру).

8.4 Настройка портов Е1.

Настройка портов производится на странице «Установки Е1» (Рис. 5). В системе присутствует 4 порта Е1. Выбор порта производится вкладками.

📙 НИКА																
 Главная Установки IP Установки SNMP Установки E1 Состояние E1 Транки Eth Состояние транков 	Выбор источника синхронизации Порт источника синхронизации (SLAVE mode) Е1.1 Конфигурация порта Е1 и каналов Порт #1 Порт #2 Порт #3 Порт #4															
● Карта каналов									ſ	lорт # 	E	1.2				
									Коли	Вкл. ровка			~			
Сохранить							Порт	синх	рони	зации	M	ASTE	R			
									Вкл	. CRC						
	16-й	кана	льн	ый и	нтер	вал										
					CAS o	зигнал	пизац	ция (В	SK ei	nable)		2				
							Инв	ерси	я АВх	сх бит						
						Ma	скиро	вани	e xxC	:D бит						
							зна на све	чени ободн	е АВС 10м ка	.D оит анале	0	101				
	Кана	л	-	\sim												
	0	1	18	3	4	5	6	23	8	9	10	11	12 28	13 29	14 30	15
	_						канал	іьныі	инте	ервал	Z Ež	24				
							Оспа	блен	ие си	пл #		нет 🐧	v			
						′рове	нь по	давл	ения	шума	F	-ет	~			
							3	Эхоп	одавл	тение						
								С	оедин	ение	0		>			

Рисунок 5: Настройка конфигурации порта Е1

Выбор порта синхронизации — при выборе порт переводится в «SLAVE» режим работы. Синхронизация системы возможна только относительно одного порта - остальные порты автоматически переводятся в режим «MASTER».

Порт# - название порта в системе.

Вкл. - включение порта.

НИКА МЛТ-422С РЭ

Кодировка — выбор кодирования сигнала AMI или HDB3.

Вкл. CRC — включение CRC4.

САЅ сигнализация – включение режима ИКМ30 — работа с выделенным сигнальным каналом.

Инверсия АВхх – инверсия выходных сигнальных битов.

Маскирование xxCD – маскирование незначущих сигнальных битов.

Значение ABCD на свободном канале – значение на передачу сигнальных битов на свободном канале (без коммутации), или на коммутируемый канал при выключенной CAS сигнализацией.

Поля настроек каналов порта.

Канальный интервал — номер КИ относительно выбранного порта.

ID# - идентификатор уникального индекса канала.

«Ослабление сигнала» — цифровое ослабление ТЧ сигнала на 3dB или 6dB. Данная установка может быть полезна при организации конференций с большим количеством участников для устранения «переполнения» сумматора.

«Уровень подавления шума» — уровень сигнала, ниже которого производится подавление входного сигнала.

«Эхо подавление» используется в режиме конференции и позволяет компенсировать недостаточное ослабление дифсистемы на канальном окончании. Если канальное окончание работает в четырехпроводном режиме эхо подавление на данном канале желательно не использовать.

«Соединение» — идентификатор канала, данные с которого поступают на выход текущего канала. Кнопка « > » позволяет перейти на соединенный канал. Возможные значения в данном поле: 0 — канал свободен; Е1.1..127 — соединение с каналом одного из потока E1; S1..S15 — канал конференции. С помощью данного поля возможны реализации более продвинутых и сложных соединений чем через страничку «Карта каналов», таких как одностороннее соединение (только слушать), «шлейф» канала.

Изменение полей сразу вступают в силу.

Проверка текущего состояния и статистика работы потоков E1 производится на странице «Состояние E1».

8.5 Организация передачи трафика Ethernet по E1.

Для организации передачи вводится понятие HDLC транка. Транк - канал связи (тракт связи), представляет линию связи от источника к получателю (и наоборот). В транк выделяется один порт Eth и каналы одного потока E1.

Такая организация позволяет реализовать несколько схем:

- передача трафика с одного порта Eth по каналам одного порта E1 (используется один транк);

- передача трафика с одного порта Eth по каналам 2-х портов E1 (используется два транка). Данная схема позволяет увеличить скорость до 4Mbit/s;

- передача трафика с 2-х портов Eth по каналам одного порта E1 (используется два транка). Не используете одни и те же каналы E1 в разных транках.

Система позволяет организовать до двух транков. На удаленной стороне каналы под транк HDLC должны быть выбраны аналогичным образом. Настройка транка показана на рисунке 6.

НИКА																	
 Главная Установки IP Установки SNMP Установки E1 Состояние E1 	Hac Tp	тройн анк #1	<mark>(а тран</mark> і Транк #2	ка #1				3кл.	>			_					
✓ Транки Eth ● Состояние транков ● Карта каналов	Вы	делен	ие кан	алов Е	Установ 1 на тр	ка связ анк	и: Eth <	> E1	Eth.1 💌	<> E1	.1 💌						
	0	FAS 1	2 X	з Х	4 X	5 X	б Х	7 X	8 X	9 X	10 X	x 11	12 X	x 13	x 14	x 15	x
Сохранить	16	x 17	x 18	x 19	x 20	X 21	x 22	x 23	x 24	х <mark>25</mark> Х	х 26	x 27	x 28	х 29	х 30	x 31	x
								(Примен	нить							

Рисунок 6: Настройка транков Ethernet

После выделения каналов под транк HDLC, выбора портов (Eth и E1) необходимо нажать кнопку «Применить», после чего изменения немедленно вступят в силу.

При включении транков, каналы выделенные под Ethernet будут отображаться на карте коммутации каналов.

Внимание!! 16-й канальный интервал может быть занят под выделенный сигнальный канал (BSK-сигнализация в соответствующем E1).

Статистика и текущее состояния транков HDLC отображается на странице «Состояние транков».

8.6 Кросс-коммутация каналов.

Настройка кросс-коммутации каналов производится на web-страничке «Карта каналов» (Рис. 7) .

		_	_	_	_	_		_			_							_	
📑 НИКА																			
● Главная ● Установки IP ● Установки SNMP	Карта и Порт #	соммут 1	ации к	анало	в														
 Установки Е1 Состояние Е1 	0 FAS	1 то	2 TO	З то	4 TC	5 1 TC	6	7 10	8 TO	то	9 то	10 Т	11	12 TO	то	13	то	14 то	15 то
 Транки Eth Состояние транков 	16 то	17 то	18 то	19 то	20 то	21 TC	22	23	то 24	4 то	25 TO	26 T	27	70 ²⁸	то	29	то	30 то	31 TO
🛿 Карта каналов	Порт #	2																	
	0 FAS	1 51	2 S1	3 S1	4 S1	5 S1	6 I S	3	53 ⁸	S3	9 53	10 S	11 3 E1.2[2	7]	Х	13	х	14 E1.3[14]	15 E1.4[15]
Сохранить	16 CAS	17 X	18 X	19 X	20 X	21 X	22 E1.4[6] E1.4	(7) ^{2,}	4 E1.4[8]	25 E1.4[9]	26	27 E1.2[*	1] 28	х	29	x	30 X	31 X
	Порт #	3						<u> </u>	~										
	0 FAS	1 T1	2 T1	3 T1	4 T1	5 T1	6	7 [1	8 T1	T1	9 T1	10 Т	11	12 T1	T1	13	х	14 E1.2[14]	15 X
	16 CAS	17 E1.4[1]	18 E1.4[2]	19 E1.4[3]	20 E1.4[4]	21 E1.4[5]	22	к <mark>23</mark>	x 2	4 X	25 X	26)	27	х 28	Х	29	х	30 X	31 X
	Порт #	4																	
	0 FAS	1 E1.3[17]	2 E1.3[18]	3 E1.3[19]	4 E1.3[20]	5 E1.3[21]	6 E1.2[2	7 2] E1.2[2	8 23] E	E1.2[24]	9 E1.2[25]	10)	11	x 12	Х	13	x	14 X	15 E1.2[15]
	16 X	17 S1	18 S1	19 S1	20 X	21 X	22	x 23	x	4 X	25 X	26)	27	x 28	х	29	x	30 X	31 S15
	Каналь	ы конф	реренц	ий															
	S1	S2	s3	S4	S5	S6	S7	S8	s	9	S10	S11	S12	\$13	8	S14		S15	
	Инфор	мацио	нное с	кно															

Рисунок 7 - Конфигурация коммутации

Порт #1 ... # 4 – каналы соответствующих портов потоков Е1.

Кроме каналов E1 на странице доступны также каналы конференций S1...S15. Каналы конференций суммируют звуковой сигнал выбранных КИ и выдают результирующий сигнал на те же КИ. Так на рисунке организовано две конференции S1 и S3. Любой участник конференции будет слышать других участников конференции.

Каждый КИ представляет символом прямоугольника, сверху которого написан номер КИ относительно своего порта, а строка снизу информирует о текущем соединение. Например 23 канал порта E1#2 соединен с 7-м каналом порта E1#4.

Возможные обозначения соединения приведены в таблице 1.

Обозначе- ние	Описание
23 E1.4[7]	Е1.х[у] Соединеие с каналом у порта Е1 #х
1 S1	Sx – Соединение с каналом х канала конференции
17 X	Канал без соединения (свободный канал).
0 FAS	Служебный канал фреймовой синхронизации. Для выбора недоступен.
16 CAS	Выделенный канал битовой сигнализации. Установка канал в этот режим производится включением CAS сигнализации соответствующего порта E1 в меню «Установки E1». Для выбора недоступен.
17 LOOP	Шлейф канала.
1 T1	Т0 или T1 — каналы выделенные под передачу Ethernet трафика. Конфигурация производится в меню «Транки Eth». Для выбора недоступен.

Таблица 1: Обозначение типов соединений карты каналов

Для установления соединения необходимо выбрать два КИ. Одно нажатие мышкой на КИ производит выбор, повторное нажатие — отмена выбора. Выбранные каналы выделяются цветом и миганием. Информация о выбранных КИ отображается в информационных окнах.



Рисунок 8: Создание соединения КИ

Нажатие на кнопку «<->» создает соединение.

Нажатие кнопки «-Х-» произведет разъединения каналов (Рис 9).

По	Порт #4															
0	FAS	1 E1.3[17]	2 E1.3[18]	3 E1.3[19]	4 E1.3[20]	5 E1.3[21]	6 E1.2[22]	7 E1.2[23]	8 E1.2[24]	9 E1.2[25]	10 X	11 E1.4[27]	12 X	13 X	14	15 E1.2[15]
16	х	17 S1	18 S1	19 S1	20 X	21 X	22 X	23 X	24 X	25 X	26 X	27 E1.4[11]	28 X	29 X	30	× 31 × \$15
Ка	наль	ы конф	реренц	ий												
S1		S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	
Ин	1нформационное окно															
	Канал #107: Е1.4[11] Канал #123: Е1.4[27]															
	Соединение: #123 Е1.4[27]															

Рисунок 9: Разъединение существующего соединения

Нажатие на КИ с существующими соединениями произведет подсветку этих соединений (Рис 10).



Рисунок 10: Подсветка существующих соединений

Соединение/разъединение каналов осуществляется сразу, без перезагрузки устройства.

8.7 Обновление ПО.

На странице «Обновление ПО» Вы можете обновить внутреннее программное обеспечение. Данная страница не отображается в основном меню устройства. Для входа на страницу введите в адресную строку панели навигации IP-адрес устройства и /load.html. Например: 192.168.0.2/load.html.

Внимание! Во время обновления программного обеспечения не отключайте питание. Это может повлечь за собой выход устройства из строя.

♦ ⇒ ③ 192.168.0.2/load.html	ু ল ।
Обновление программы	
Шаг1 - Очистка flash	Erase
Шаг2 - Загрузка файла	Вибрати Файл не вибрано. Load
ШагЗ - Перезагрузка	Reboot

Рисунок 11: Страница Обновление ПО.

1.Скачайте файл с новой версией программного обеспечения на сайте <u>www.nika.vin.ua</u>.

2. Нажмите кнопку Erase для удаления текущего и подготовки места под новое ПО. Дождитесь окончания процедуры стирания.

2.Нажмите кнопку Обзор на странице **Обновление ПО**, чтобы определить местоположение файла с новой версией ПО.

3.Нажмите кнопку Load для загрузки нового внутреннего ПО и дождитесь ее окончания (около пяти минут).

4. Перезагрузите устройство.

Если процедура прошла успешно после перезагрузки индикатор «IND» может мигать с периодичностью около 1 секунды в течении довольно продолжительного времени (около 15 минут). После окончания загрузки нового ПО устройство автоматически запустится.

НИКА МЛТ-422С РЭ

Приложение А

Разъем Е1 Тип: RJ45-8



Рисунок 12 - Разъем Е1, вид спереди

Таблица 2 - Контакты	разъема Е1
----------------------	------------

Номер контакта	Наименование цепи	Назначение	Цвет провода
1	TTIP	Передача Е1	Бело-оранжевый
2	TRING	Передача Е1	Оранжевый
3	RTIP	Приём Е1	Бело-зелёный
4	Не используются		Синий
5	Не используются		Бело-синий
6	RRING	Приём Е1	Зелёный
7	Не используются		Бело-коричневый
8	Не используются		Коричневый

Приложение А (продолжение)

Разъем "Питание" Тип: Molex MX-5569-04



Рисунок 13 - Разъем "Питание"

Номер контакта	Назначение	
1	- 60B	
2		
3		
4	+ 60B	

Приложение А (продолжение)

Разъем "Ethernet" Тип: RJ45-8



вид спереди

Номер контакта	Назначение	
1	RX+	
2	RX-	
3	TX+	
4		
5		
6	TX-	
7		
8		

Приложение Б

Перечень терминов, сокращений, условных обозначений

Условное обозначение	Определение, полное наименование
ВСК	Выделенный сигнальный канал
МЧПИ	Модифицированная чередующаяся полярность импульсов
OMC	Относительный моноимпульсный сигнал
СИА	Сигнал индикации аварии
ТЧ	Канал тональной частоты
УК	Узел коммутации
ЧПИ	Чередующаяся полярность импульсов
КИ	Канальный интервал

НИКА МЛТ-422С РЭ

Лист изменений

Ревизия	Дата	Изменения
1	05.08.13	Создание руководства по эксплуатации на МЛТ-422С